

eXLhoist簡単導入


1. 操作資格 : 普通のクレーン操作資格でOKです。無線に関する資格は一切必要としません。



ホイスト（有線/無線）に必要な資格や免許	5トン未満	5トン以上
クレーン運転免許	○	○
クレーンの運転の業務に係る特別の教育	○	×
床上操作式クレーン運転技能講習	○	×

参考：社団法人クレーン協会 JCAS 1002

2. 設置資格 : 配線工事は既存ホイストの有線ペンダントを受信機に置換えるだけ。メーカーは不問です。電気工事士の資格があれば設置できます。




中身は押しボタンの集まりです




中身は無線でオン/オフするリレーの集まりです

3. 配線作業 : リレーの接点を既存のホイストにつなぐだけ。配線作業は通常の盤内配線と同様です。



システム構成図

X/Y/Z各軸モーターの動きを制御。風力計やリミットスイッチをつないで安全性を確保できます。



ラインアップ

送信機 (リモートデバイス)

受信機 (ベースステーション)



ご紹介した製品については、弊社営業員までお申し付けください。

株式会社デジタル www.proface.co.jp

東京 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル
TEL : 03-5931-7651 FAX : 03-3451-3580

中部 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア7F
TEL : 052-961-3701 FAX : 052-961-3707

西日本 大阪市中央区北浜4-4-9
シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング
TEL : 06-6208-3119 FAX : 06-6208-3132

ご用命は…